

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

WINDOWS
SECURITY SETS



OL
Oroplus



CR
Cromo
Chrome



CM
Cromat
Matt chrome

Maniglia DK di Sicurezza Robot con dispositivo a pulsante di sicurezza, con movimento XDK40D incluso. Quadro 7x40. Carico di rottura 40 N·m. Button-locked security Dreh-kipp DK window handle set. XDK40D mechanism included. Spindle 7x40. Breaking load 40 N·m

Maniglia DK di Sicurezza Robotre con dispositivo a pulsante di sicurezza, con movimento XDK40D incluso. Quadro 7x40. Carico di rottura 40 N·m. Button-locked security Dreh-kipp DK window handle set. XDK40D mechanism included. Spindle 7x40. Breaking load 40 N·m

Maniglia DK di Sicurezza Roboquattro con dispositivo a pulsante di sicurezza, con movimento XDK40D incluso. Quadro 7x40. Carico di rottura 40 N·m. Button-locked security Dreh-kipp DK window handle set. XDK40D mechanism included. Spindle 7x40. Breaking load 40 N·m

Maniglia DK di Sicurezza RoboquattroS con dispositivo a pulsante di sicurezza, con movimento XDK40D incluso. Quadro 7x40. Carico di rottura 40 N·m. Button-locked security Dreh-kipp DK window handle set. XDK40D mechanism included. Spindle 7x40. Breaking load 40 N·m

Maniglia DK di Sicurezza Robocinque con dispositivo a pulsante di sicurezza, con movimento XDK40D incluso. Quadro 7x40. Carico di rottura 40 N·m. Button-locked security Dreh-kipp DK window handle set. XDK40D mechanism included. Spindle 7x40. Breaking load 40 N·m

Maniglia DK di Sicurezza RobocinqueS con dispositivo a pulsante di sicurezza, con movimento XDK40D incluso. Quadro 7x40. Carico di rottura 40 N·m. Button-locked security Dreh-kipp DK window handle set. XDK40D mechanism included. Spindle 7x40. Breaking load 40 N·m

CD 42 DK Z

CD 92 DK Z

ID 42 DK Z

ID 52 DK Z

ID 62 DK Z

ID 72 DK Z



OL - CR - CM







OL - CR - CM

OL - CR - CM


CR - CM

OL - CR - CM


CR - CM




Materiale: Cromall®
Material: Cromall®




posizione 0°
position 0°




premere pulsante
press button



rotazione 90°
apertura finestra
spin 90° to open window



premere pulsante
press button



rotazione 90°
anta ribalta
spin 90° for vertical partial opening



DISPOSITIVI ANTIEFFRAZIONE

WINDOWS
SECURITY SETS



HPS
Zirconium Gold



HPS/1
Zirconium
stainless-steel



NI
Nikelmat
Matt nickel



OL
Oroplus



CR
Cromo
Chrome



BR
Bronzo
Bronze



OM
Oromat
Matt gold



CM
Cromat
Matt chrome

UNI EN 1627:2021

Dispositivo con sistema di bloccaggio a chiave (cilindro KA stessa cifratura) per antieffrazione, adatto a tutti i modelli di maniglie con movimento DK (DK 40 D) incluso. Quadro 7x40. Carico di rottura 100 N·m
Key-locked security DK window handle set (KA cylinder same key code) suitable for all handles. DK mechanism included (DK 40 D). Spindle 7x40. Breaking load 100 N·m

Dispositivo a pulsante di sicurezza, adatto a tutti i modelli di maniglie con movimento DK (DK Q8 L) incluso. Quadro 7x40. Carico di rottura 60 N·m
button-locked security DK window handle set suitable for all handles. DK mechanism included (DK Q8 L). Spindle 7x40. Breaking load 60 N·m

Dispositivo a pulsante di sicurezza quadrato, adatto a tutti i modelli di maniglie con movimento DK (DK Q8 L) incluso. Quadro 7x40. Carico di rottura 60 N·m
Button-locked security DK window handle set suitable for all handles. DK mechanism included (DK Q8 L). Spindle 7x40. Breaking load 60 N·m


CD 02 DK LOCK

CD 02 DK Z


CD 02 DK Z/Q




HPS - OL - CR - CM



**HPS - OL - OM - HPS/1
CR - CM - NI - BR**



CR - CM



Materiale: Ottone/Acciaio (DK LOCK)
Cromall®/Acciaio (DK Z - DK Z/Q)
 Material: Brass/Steel (DK Z LOCK)
 Cromall®/Steel (DK Z - DK Z/Q)



**premere chiave
per bloccare
serratura**
 press key to block
 lock



**maniglia
sbloccata**
 unblocked
 handle

**ruotare chiave
per sbloccare serratura**
 rotate key in order
 to unblock lock



**rotazione 90°
apertura finestra**
 spin 90° to open
 window

**premere chiave
per bloccare serratura**
 press key to block
 lock



posizione 0°
 position 0°



**premere
pulsante**
 press button



**rotazione 90°
apertura finestra**
 spin 90° to open
 window



**premere
pulsante**
 press button



**rotazione 90°
anta ribalta**
 spin 90° for vertical
 partial opening

